

6.3 Steuerung mittels Telefon



A. Aufbau einer Telefonverbindung

1. Wählen der EasyCom+ Tel.-Nr.
2. 2-4 Rufknochen warten und aufliegen
3. 12-30 Sek. warten
4. Erneute Anwahl der Tel.-Nr. (Akustisches Signal für 10 Sek.)
5. [1] (Sternstaste beendet das akustische Signal) ¹ weiter mit Schritt 5.
6. [Menüstellige Benutzercode] ²
7. [H] (Rautenstaste des Telefons)
8. (Gewünschten Befehl eingeben, s. Tabelle unten) ³

Gilt nicht bei Anwahl der EasyCom+ GSM-Nr., sofort weiter mit Schritt 5.

Anmerkungen:

- (1) EasyCom+ reagiert ähnlich bei einmaligem Anruf und wartet bis Signal ertönt (circa 11 Rufkno).
(2) Benutzercode muss nur einmal eingegeben werden.
- (3) EasyCom+ System legt ohne Eingabe eines Befehls nach 50 Sekunden wieder auf.

B. Ausführende Befehle


Befehl	Eingabesequenz
Deaktivieren	*->11->#
Anwesend Aktiv	*->12->#
Sofort Anwesend Aktiv	*->12->11->#
Abwesend Aktiv	*->13->#
Sofort Abwesend Aktiv	*->13->11->#
Anwesend Aktiv Infomodus (Schlüsselklopfunktion)	*->14->#
Sofort Anwesend Aktiv Infomodus (Schlüsselklopfunktion)	*->14->11->#
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) EIN	*->15->1Gerät.Nr.->11->#
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) AUS	*->15->1Gerät.Nr.->10->#
PGM-Ausgang aktiv	*->15->10->10->11->#
PGM-Ausgang nicht aktiv	*->15->10->10->10->#
Sprachkommunikation (siehe Unterabschnitt C)	*->17->#
Wiedergabe einer Nachricht	*->18->11->#
Aufnahme einer Nachricht starten	*->18->12->#
Aufnahme einer Nachricht beenden	*->18->13->#
Aufgenommenen Nachricht löschen	*->18->14->#
Systemstatus abrufen	*->191->#
Beenden (Gesprächsende)	*->191->191->#

C. Sprachkommunikation aufbauen

Befehl	Taste
Hörmodus	[3]
Sprechmodus	[1]
Vollduplexmodus (hören und sprechen)	[6]

Hinweis: Taste [3], [1] oder [6] erneut drücken, um das Gespräch um weitere 50 Sekunden zu verlängern.

6.4 Meldungen an private Telefone



Meldungen bestätigen:

Befehl	Taste
Nur quittieren	2
Quittieren und zuhören: 50 Sekunden hören, mit Taste [3] verlängern, oder Taste [1] für sprechen.	3
Quittieren und sprechen: 50 Sekunden sprechen, mit Taste [1] verlängern, oder Taste [3] für hören.	1
Quittieren und Zweigwege-Kommunikation: 50 Sekunden hören und sprechen (verlängerbar).	6
Quittieren und Statusbericht abrufen	9

6.3 Steuerung mittels Telefon



A. Aufbau einer Telefonverbindung

1. Wählen der EasyCom+ Tel.-Nr.
2. 2-4 Rufknochen warten und aufliegen
3. 12-30 Sek. warten
4. Erneute Anwahl der Tel.-Nr. (Akustisches Signal für 10 Sek.)
5. [1] (Sternstaste beendet das akustische Signal) ¹ weiter mit Schritt 5.
6. [Menüstellige Benutzercode] ²
7. [H] (Rautenstaste des Telefons)
8. (Gewünschten Befehl eingeben, s. Tabelle unten) ³

Gilt nicht bei Anwahl der EasyCom+ GSM-Nr., sofort weiter mit Schritt 5.

Anmerkungen:

- (1) EasyCom+ reagiert ähnlich bei einmaligem Anruf und wartet bis Signal ertönt (circa 11 Rufkno).
(2) Benutzercode muss nur einmal eingegeben werden.
- (3) EasyCom+ System legt ohne Eingabe eines Befehls nach 50 Sekunden wieder auf.

B. Ausführende Befehle


Befehl	Eingabesequenz
Deaktivieren	*->11->#
Anwesend Aktiv	*->12->#
Sofort Anwesend Aktiv	*->12->11->#
Abwesend Aktiv	*->13->#
Sofort Abwesend Aktiv	*->13->11->#
Anwesend Aktiv Infomodus (Schlüsselklopfunktion)	*->14->#
Sofort Anwesend Aktiv Infomodus (Schlüsselklopfunktion)	*->14->11->#
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) EIN	*->15->1Gerät.Nr.->11->#
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) AUS	*->15->1Gerät.Nr.->10->#
PGM-Ausgang aktiv	*->15->10->10->11->#
PGM-Ausgang nicht aktiv	*->15->10->10->10->#
Sprachkommunikation (siehe Unterabschnitt C)	*->17->#
Wiedergabe einer Nachricht	*->18->11->#
Aufnahme einer Nachricht starten	*->18->12->#
Aufnahme einer Nachricht beenden	*->18->13->#
Aufgenommenen Nachricht löschen	*->18->14->#
Systemstatus abrufen	*->191->#
Beenden (Gesprächsende)	*->191->191->#

C. Sprachkommunikation aufbauen

Befehl	Taste
Hörmodus	[3]
Sprechmodus	[1]
Vollduplexmodus (hören und sprechen)	[6]

Hinweis: Taste [3], [1] oder [6] erneut drücken, um das Gespräch um weitere 50 Sekunden zu verlängern.

6.4 Meldungen an private Telefone



Meldungen bestätigen:

Befehl	Taste
Nur quittieren	2
Quittieren und zuhören: 50 Sekunden hören, mit Taste [3] verlängern, oder Taste [1] für sprechen.	3
Quittieren und sprechen: 50 Sekunden sprechen, mit Taste [1] verlängern, oder Taste [3] für hören.	1
Quittieren und Zweigwege-Kommunikation: 50 Sekunden hören und sprechen (verlängerbar).	6
Quittieren und Statusbericht abrufen	9